

Fallenumstellung_1921_1941_1991_1937

Vor Gebrauch

Prüfen ob die eingestellte Stellung der Falle (DIN links) dem Bedürfnis entspricht.

Umstellen der Falle

1. Mit einem Stift in Lochung (1a) drücken und gleichzeitig von hinten die Fallensicherung (1b) bis zum Anschlag hineindrücken.
2. Schieber mit Schraubenzieher nach oben drücken. Falle springt heraus.
3. Falle in die gewünschte Stellung (links oder rechts) drehen.
4. Falle kräftig eindrücken, Einschnappgeräusch hörbar.

