

smk-beschlag 330 aus edelstahl

MONTAGE-ANLEITUNG 330/ o1o7

schritt 1 ueberzeugen Sie sich davon, dass saemtliche teile fuer die montage vorhanden sind. pruefen Sie, ob im schiebebereich keine vorspringenden teile auf der wand vorhanden sind (glastuere 14mm / holztuere 4 mm) und ob die wand sauber fluchtet und eben ist. das tuerblatt muss frei verschiebbar sein. bei unebenem boden ist vom hoechsten punkt auszugehen.

als werkzeug benoetigen Sie neben einer bohrmaschine inbussschlüssel der grossen 4, 5 mm.

schritt 2 legen Sie edelstahlteile grundsatzlich auf eine saubere, nicht kratzende unterlage!

die laufwagen montieren Sie entsprechend der tuerblatt-breite mit seitlichem abstand gem. mass-empfehlung. die bohrungen durchmesser 16mm fuer glas bzw 13 mm fuer holz sind mit den abstands-massen 36 und 81 mm von oberkante tuerblatt auszufuehren. bei esg-glastuerblaettern ist zwingend darauf zu achten, dass die pvc-scheiben und -huelsen zwischen metall und glas eingebaut werden! sind die pvc-huelsen sehr schwer einzubringen, diese nicht mit gewalt in die lochbohrung einpressen bzw. schlagen. um eine hoehere elastizitaet zu erreichen ist es hilfreich die pvc-huelsen in warmem wasser zu erwaermen. die aushebesicherung erst nach dem einbau des tuerblatts fest anziehen.

schritt 3 zeichnen Sie die tragkonsolen entsprechend den bohrungsabstaenden im tragrohr an. bitte beachten Sie hierbei die beidseitigen ueberstaende des tuerblattes ueber die lichte durchgangsoeffnung. diese sollten symmetrisch angeordnet sein. das mass ergibt sich aus der differenz der tragstablaenge und der durchgangsbreite. die hoehenlage des tragstabes ist nach der tuerblatt-hoehe zu ermitteln. das tuerblatt sollte am boden mind. 8 mm luft haben.

schritt 4 das tragrohr wird mittels einer zentralen schraubverbindung ueber die tragrohrbuchse und die tragrohraufnahme an der wand befestigt. zur abstuetzung dient die wandkonsol scheinbe. die zentralschraube verbindet die bauteile und stellt gleichzeitig die wandbefestigung her.

schritt 5 das tuerblatt mit den laufrollen auf dem tragstab einhaengen. normal haengt das tuerblatt jetzt lotrecht. schieben Sie die bodenfuehrung unter die tuere und zeichnen bei senkrecht haengender tuere die lage der fuehrung an. das tuerblatt darf bei geoeffneter und geschlossener tuere nicht aus der bodenfuehrung herausfahren!

schritt 6 das tuerblatt so einstellen, dass beidseitig der tueroeffnung gleichmaessige ueberstaende entstehen. die endanschlaege an das tuerblatt schieben und festschrauben. aushebesicherung fest anziehen. griffstangen, griffmuschel montieren.

schritt 7 vermeiden Sie bohrstaub, verwenden Sie absauggeraete. edelstahloeberflaechen sind empfindlich. gehen Sie mit sorgfalt vor. reinigen Sie alle oberflaechen im anschluss an die montagearbeit mit edelstahl-pflegespray.