

### Montageempfehlung/Hinweis für Profil 87.973.01, Unterputz Eingips-Vorhangprofil

Wir stellen ab und zu fest, dass dieses Profil nicht verschraubt, sondern mit Haftleim oder gar nur mit Gips überzogen an der Betondecke aufgeklebt wird.

#### **Die Folgen davon sind:**

Das Profil kann so nicht im Wasser geschifft und versetzt werden, wonach bei nicht ganz geraden Decken, ein ungeschifft montiertes Profil, auf der einen zur anderen Seite der Decken-Bodenabstand ungleichmässig ist, was bei der Vorhangvermessung zu Problemen führen kann und das Profil dadurch naturgemäss der Decke anliegend uneben aufliegt.

In der Endfunktion, sind dann eventuell die Vorhänge auf einer der beiden Seiten zu kurz oder zu lang!

Unverschraubt ist die Verankerung nach unserem Ermessen nicht optimal gegeben. Grundsätzlich ist dieses Profil ausnahmslos nur verschraubt zu montieren.

Bei Biegekonstruktionen, da wo die Profile gestossen werden müssen, kann beim Kleben nicht exakt genug gearbeitet werden, damit der Gleiter beim Uebergang problemlos funktioniert oder gleitet.

#### **Was empfiehlt der Hersteller:**

Unterputzschielen immer mit dem speziell dafür entwickelten Dübelklipp- Deckenträger, und dem in der Gleitlauffläche vor der Montage eingeführten Abdeckband montieren.

Profile immer mit den zum Dübel passenden Unterlagscheiben im Wasser versetzen. Exaktes schiften ist dabei ein sehr wichtiges Vorgehen, um eine optimale Funktion wie oben beschrieben zu erhalten. Deckenunebenheiten werden dadurch ausgeglichen.

Biegekonstruktionen beim Stoss immer mit Profilverbinder stossen und auf jeder Seite der Biegung je einen Klipp setzen.

Der Ausbruch (Gleitereinfahrt) ist unbedingt vor dem Zugipsen anzubringen.